

XPRESS LIGHT LED MAGNIFIER LAMP

- XPRESS LIGHT NAGYÍTÓS LED LÁMPA -

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGBAN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

Az XPRESS LIGHT Nagyítós LED Lámpa, a munkafelület megfelelő megvilágítására- és nagyítására szolgáló berendezés. Az XPRESS LIGHT Nagyítós LED Lámpa okos segítőtárs, amely 3D-s nagyítólenccsel, állítható, könnyű praktikus vázzal és érintő szabályozós LED fényerősség szabályzóval lett ellátva a magas szintű munkavégzés érdekében.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Bemeneti jellemzők: AC100-240V, 50/60Hz
Kimeneti jellemzők: DC12V, 0,8A
Teljesítmény (W): 8W±10%
Méret (mm): 1010*170*40mm
Súly (g): 990g
Fényforrás: LED égő
Nagyítólenccse: 3Díoptia, 5"
TARTOZÉKOK:
- 1 db Szorító Fogó/Satu
- 1 db Hálózati Adapter/Tápegység

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak épp állapotát.

- Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil-, vízszintes-, egyenletes felületet a készülék használatához.
- Rögzítse fel a Szorító fogót/satut a kiválasztott felületre:
 - Tekerje ki teljesen nyitott állásba a Szorító fogó alsó rögzítő csavarját. A Szorító fogó kerek tartó vájata mindig nézzen felfelé.
 - Helyezze a felületre a Szorító fogót, majd tolja ütközésig.
 - Tartsa meg stabilan a Szorító fogót, majd erősítse fel a felületre az alsó rögzítő csavar segítségével ütközésig. **Figyelem!** Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa rá túlzott mértékben a felületre a Szorító fogót, ellenkező esetben kár keletkezhet a felületben vagy a Szorító fogóban.
 - A megfelelően rögzített Szorító fogó nem mozoghat- vagy lehet laza a felületen.
 - Most már behelyezheti az XPRESS LIGHT Nagyítós LED Lámpát a Szorító fogóba [lásd.: **MŰKÖDTETÉS [3.]**].
 - A Szorító fogó eltávolítása a **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS** fejezet **Szorító Fogó/Satu** pontjában található.
- Fogja meg stabilan, két kézzel a berendezést, majd helyezze bele a készülék alsó Tartószárát teljes hosszában a Szorító fogó felső kerek vájátába ütközésig tolva.
- Állítsa be a készülék kívánt pozícióját a Karok és a Fejegység segítségével. A Fejegység fel- és le 180°-ban, illetve oldal irányban 360°-ban elforgatva állítható. **Megjegyzés:** első üzembe helyezés esetén előfordulhat, hogy a készülék műanyag csatlakozásai pl.: Fejegység, vagy a Karok kis mértékben szorulnak. Ügyeljen arra, hogy ne feszítse túl őket.
- Csatlakoztassa, a készülék Adapterét a hálózati aljzatba, majd a készülék Adapter csatlakozójába. Illesse össze az Adaptert a készülék Adapter csatlakozójával az alábbiak szerint: illesse, a tápegység végét a készülék Adapter csatlakozójának nyílásához. Az Adapter végén két kiemelkedés található, a készülék csatlakozójának oldalán pedig két vajat. Ügyeljen arra, hogy az Adapter kiemelkedő része és a készülék csatlakozójának nagyobbik vájata egyvonalban, egymás fölött helyezkedjen el. Illesse össze a két csatlakozót ütközésig, majd fordítsa el a tápegység végét a készülék csatlakozójának kisebbik vájata felé ütközésig. Ezzel a mozdulattal rögzítette is a két csatlakozót egymáshoz. A tápegység és a Készülék csatlakozójának szétválasztása fordított sorrendben történik.
- A készülék bekapcsolásához, nyomja meg röviden a Fejegység alján elhelyezkedő BE/KI „I/O” kapcsológombot.
- Állítsa be a kívánt Fényerősséget a Fejegység alján elhelyezkedő BE/KI „I/O” kapcsológomb hosszú nyomva tartásával. Amint elérte a kívánt fényerősséget, függessze fel a gomb nyomva tartását. Amennyiben módosítani kíván a beállított fényerősségen, nyomja meg ismét hosszan a kapcsológombot. **Megjegyzés:** a készülék megjegyzi az utoljára beállított fényerő használatot.
- A nagyítólenccse használatához, helyezze a fejegységet a nagyítási kívánt felület felé, majd hajtsa fel a takarópanelt a lencséről. Nézzon bele felülől a lencsébe 10-15cm távolságból, majd igazítsa a kívánt távolságra a felülettől a fejegységet. A Lencse használat befejeztével, hajtsa vissza a takarópanelt, majd állítsa be újra Fejegység kívánt pozícióját.
- A használat befejeztével, nyomja meg röviden a Fejegység alján elhelyezkedő BE/KI „I/O” kapcsológombot, majd távolítsa el a hálózati adaptert/tápegységet a készülékből [lásd.: **MŰKÖDTETÉS [5.]**] valamint a hálózati aljzattól is.

[EN] XPRESS LIGHT LED MAGNIFIER LAMP [HU] XPRESS LIGHT NAGYÍTÓS LED LÁMPA [RO] LAMPĂ CU LUPĂ XPRESS LIGHT LED [DE] XPRESS LIGHT LED LUPENLEUCHTE [FR] LAMPE LOUPE XPRESS LIGHT LED [IT] LAMPADA CON LENTE DI INGRANDIMENTO XPRESS LIGHT LED [ES] LÁMPARA CON LENTE MAGNIFICADOR XPRESS LIGHT LED

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE szedje szét a berendezést! A berendezés nem igényel belső tisztítást/karbantartást! A tisztítás/karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról [kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el a hálózati adaptert a készülékből és az aljzattól]. A tisztítás/karbantartást csak a készülék teljes lehűlése után végezze! A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: Sűrített levegő, Ecset és Műszálmamentes puha, tiszta száraz ruha.

Készülék: Távolítsa el a készüléket a Szorító fogóból. Tartsa meg stabilan a berendezést, majd emelje ki a készülék Tartószárát a Szorító fogóból függőleges, egyenes irányú, mozdulattal. A kiemelés követően, helyezze a berendezést egy stabil-, egyenletes felületre [érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni], majd törölje át a külső burkolatot és a Nagyítólenccse mindkét oldalát a puha, száraz ruhával. Tisztítsa meg a készülék nehezebben elérhető részeit [kapcsoló, csatlakozások, illesztések] ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át ismét a berendezés külső burkolatát puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a készüléket az eredeti pozíciójába [lásd. **MŰKÖDTETÉS [3.] pont]**. Végezze el, ellenőrizze le a készülék megfelelő működését [lásd. **MŰKÖDTETÉS [4.] - [7.] pont]**.

Szorító Fogó/Satu: Távolítsa el a készüléket a Szorító fogóból [lásd. **TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS Készülék]**, majd a Szorító fogót a felületről. Tartsa meg stabilan a Szorító fogót, majd tekerje ki teljesen nyitott állásba az alsó rögzítő csavart, majd óvatosan emelje le a felületről. Törölje át a külső burkolatát egy puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit [csatlakozások, részek, illesztések] ecsettel és sűrített levegővel. Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd helyezze vissza a Szorító fogót felületre [lásd. **MŰKÖDTETÉS [2.] pont]**. Végezze el, ellenőrizze le a készüléket az eredeti pozíciójába [lásd. **MŰKÖDTETÉS [3.] pont]**.

Megjegyzés! Makacsabb szennyeződések esetén a készülék külső burkolata, a Szorító fogó és a Nagyítólenccse tisztítható enyhén nedves, puha ruhával tisztítható, de fokozottan ügyeljen arra, hogy folyadék NEM kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozójába, nyílásába, csatlakozóiba, illesztéseibe valamint NEM érintkezhet a készülék adapterével ill., csatlakozójával sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószerkeket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. A készülék LED fényforrása nem cserélhető otthoni körülmények között. Csak az arra jogosult illetékes személyek végezhetik a cserét. Amennyiben a LED panel cseréje szükséges, vigye a készüléket a vásárlás helyszínére és kérje szakember segítségét.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A Hálózati adapter/tápegység vezetékét óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0-40°C között!
- A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak épp állapotát.
- Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet ill., kár keletkezhet benne!
- A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
- Soha NE érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/roncsolódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
- Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
- NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
- A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el az adaptert a készülékből ill., a hálózati aljzattól.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetics Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.